


ОПЛАТА

Готов к работе	
ОПЛАТА	F1
ОТМЕНА	F2
ВОЗВРАТ	F3
СВЕРКА	F4

Выберите операцию **ОПЛАТА** клавишей F1 (для модели **VX675** и **VX680** – выберите нужный пункт на экране и нажмите зеленую клавишу **ENTER**)

CONTACTLES	ОПЛАТА
СУММА ОПЛАТЫ	
	RUR 1000.00
	

Введите сумму оплаты и подтвердите клавишей **ENTER** 

CONTACTLES	ОПЛАТА
RUR 1000.00	
ВВЕДИТЕ КАРТУ	



Вставьте карту в терминал
При необходимости – клиент вводит пин-код

VISA	ОПЛАТА
ОБРАБОТКА ЗАПРОСА	

Ожидайте обработки операции

ОТВЕТ
ОДОБРЕНО 123456

Если операция успешная – на экране появится надпись **ОДОБРЕНО** с кодом авторизации и терминал напечатает чек


ОТМЕНА	
ПЕЧАТАТЬ ВТОРОЙ ЧЕК?	
НЕТ	ДА


Для печати второго чека нажмите **ДА**

ОТМЕНА

Готов к работе	
ОПЛАТА	F1
ОТМЕНА	F2
ВОЗВРАТ	F3
СВЕРКА	F4

Выберите операцию **ОТМЕНА** клавишей F2 (для модели **VX675** и **VX680** – выберите нужный пункт на экране и нажмите зеленую клавишу **ENTER**)

ВВЕДИТЕ НОМЕР ЧЕКА	
	123

Введите номер чека, который хотите отменить, и подтвердите клавишей **ENTER** 

ОТМЕНА	
СУММА	RUR 1000.00
ЧЕК:123456 ОТМЕНИТЬ?	
НЕТ	ДА

Для отмены операции нажмите **ДА**

VISA	ОПЛАТА
ОБРАБОТКА ЗАПРОСА	

Ожидайте обработки операции

ОТВЕТ
ВЫПОЛНЕНО

Если операция успешная – на экране появится надпись **ВЫПОЛНЕНО** и терминал напечатает чек

ОТМЕНА	
ПЕЧАТАТЬ ВТОРОЙ ЧЕК?	
НЕТ	ДА


Для печати второго чека нажмите **ДА**

ВОЗВРАТ

Готов к работе	
ОПЛАТА	F1
ОТМЕНА	F2
ВОЗВРАТ	F3
СВЕРКА	F4

Выберите операцию **ВОЗВРАТ** клавишей **F3** (для модели **VX675** и **VX680** – выберите нужный пункт на экране и нажмите зеленую клавишу **ENTER**)

CONTACTLES	ВОЗВРАТ
СУММА ВОЗВРАТА	
	RUR 1000.00
←	

Введите сумму возврата и подтвердите клавишей **ENTER** 

CONTACTLES	ВОЗВРАТ
RUR 1000.00	
ВВЕДИТЕ КАРТУ	



Вставьте карту в терминал

VISA	ВОЗВРАТ
ОБРАБОТКА ЗАПРОСА	

Ожидайте обработки операции

ОТВЕТ
ОДОБРЕНО 123456

Если операция успешная – на экране появится надпись **ОДОБРЕНО** с кодом авторизации и терминал напечатает чек

ОТМЕНА
ПЕЧАТАТЬ ВТОРОЙ ЧЕК?
<input type="button" value="НЕТ"/> <input type="button" value="ДА"/>

Для печати второго чека нажмите **ДА**


СВЕРКА

Готов к работе	
ОПЛАТА	F1
ОТМЕНА	F2
ВОЗВРАТ	F3
СВЕРКА	F4

Выберите операцию **СВЕРКА** клавишей **F4** (для модели **VX675** и **VX680** – выберите нужный пункт на экране и нажмите зеленую клавишу **ENTER**)

СВЕРКА
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

←

Введите пароль 0000(четыре нуля) и нажмите клавишу **ENTER** 

СВЕРКА
ВЫПОЛНЕНО

Терминал распечатает отчет со списком операций, прошедших с момента последней сверки.