

## VERIFONE VX520; VERIFONE VX675, VERIFONE VX680

Инструкция:

1) На терминале **необходимо сделать сверку**, во избежание потерь данных о проведенных операциях.


1.1) Операция “Сверка” (Передача информации об успешно проведенных транзакциях)  
Передача совершается в автоматическом режиме, после нажатия клавиши «F4» (для модели VERIFONE VX680 - нажатия кнопки **СВЕРКА** на экране терминала), клавиши ввода пароля (4 цифры) и нажатия клавиши «Enter». Пароль для совершения этой операции (0000).  
В случае успешного завершения передачи информации, терминал печатает итоговый отчет по операциям.

2) После проведения сверки > нажимаем на терминале кнопку «\*» (звёздочка, левый нижний угол клавиатуры)



3) На запрос ввести номер функции > нажимаем кнопку "6"

4) В случае, если терминал запрашивает пароль, следует вводить **028510**.

5) Далее, дважды нажимаем зеленую кнопку "**ENTER**" 

В результате выполнения указанных действий, терминал загружает необходимые обновления и выходит в рабочий режим.

# HYPERCOM (Verifone) Optimum T4220, T4230, M4230

Инструкция:

1) На терминале **необходимо сделать сверку**, во избежание потерь данных о проведенных операциях.

1.1) **Операция “Сверка” (Передача информации об успешно проведенных транзакциях)**

Передача совершается в автоматическом режиме, после нажатия клавиши «Сверка» или «SETTLE», клавиши ввода пароля (4 цифры) и нажатия клавиши **<ENTER>** либо «ВВОД». Пароль для совершения этой операции (**0000**).

В случае успешного завершения передачи информации, терминал печатает итоговый отчет по операциям.

2) После проведения сверки > нажимаем на терминале кнопку **FUNCTION**



3) На запрос ввести номер функции > нажимаем кнопку "6"

4) В случае, если терминал запрашивает пароль, следует вводить **028510**.

5) Далее, дважды нажимаем зеленую кнопку «**ENTER**»

В результате выполнения указанных действий, терминал загружает необходимые обновления и выходит в рабочий режим.